

Fußbodenheizung

⚡ Die Verlegung von Design-Belägen mit Klickverbindingssystem ist nur auf Warmwasser-Systemen zulässig. Während der Verlegung und bis mindestens 24 Stunden danach muss die Heizung ausgeschaltet sein. Die Temperatur darf an der Oberfläche des Belages 27° C nicht überschreiten. Es sind die Anforderungen des Merkblattes des Zentralverbandes der Parkett- und Fußbodentechnik zu erfüllen. Zu beachten ist die DIN EN 1264-4:2001-12.

⚡ Es müssen Temperaturkontrollplättchen oder ähnliches pro Heizkreis eingebaut und dokumentiert werden.

⚡ **Achtung:** Bei Abdeckung des Bodenbelags mit Teppichen kann es zu einer Erhöhung des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes

und damit zu einem Wärmestau zwischen Bodenbelag und Teppich kommen.

Raumklimatische Bedingungen

⚡ Für Ihr persönliches Wohlbefinden empfehlen wir ein Wohnklima mit einer Raumtemperatur von 18-20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 - 65%.

⚡ Die Oberflächentemperatur des Bodenbelags darf 40° C nicht überschreiten. Schützen Sie Ihren Boden vor starkem Hitzeeinfluss (z.B. direkte Sonneneinstrahlung bei bodentiefen Fenstern oder Fenstern in schrägen Wänden, Kachel oder

Kaminöfen). Langfristige, kontinuierliche Temperaturen über 63°C können zum Versagen des Bodenaufbaus führen.